

# SodickLED SLシリーズ 設置手順案内書



## ※注1

SLシリーズはグローまたはラピッドタイプの蛍光灯用安定器専用です。  
インバータタイプには設置できません。  
設置前に必ず安定器の種類をご確認ください。

## ※注2

非常灯には設置出来ません。



2013/1/22作成

**Sodick LED**

(1) 照明のスイッチを切ります。



## (2) 蛍光灯を外します。



### (3) 蛍光灯がグロータイプの場合は、必ずグロー球を外します



## (4) LED灯を設置します



## (6) 電源を入れて点灯確認をします



設置は以上で終了です

**Sodick LED**